

Fiche technique solution Rouge Cleanea

Détergent Désinfectant In Situ

Caractéristiques

Aspect	Liquide transparent
Odeur	Légèrement chlorée
Densité	1,0
pH	Compris entre 5,0 et 6,5
Acide hypochloreux HClO (ppm)	190 à 300

Réglementation

Enregistrement n°71934 ANSES pour usages TP1, TP2, TP3, TP4 et TP5

Validation Substance Active par ECHA (European Chemical Agency) :

« chlore actif généré par électrolyse de chlorure de sodium »

Bactéricide (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli)

Sporicide (Bacillus subtilis, Clostridium Difficile)

Fongicide (C Albicans, A brasiliensis)

Virucide (Coronavirus humain, Adénovirus, Norovirus Murin)

Normes Phase 2 : EN13697, EN13704, EN13727, **EN14476**, EN 16615

Contact alimentaire

Pas de COV (Composé Organique Volatil)

Biodégradable, DCO, DBO5 très faible

Mode d'emploi et usages

Utiliser pur, Application par Vaporisation, Microfibre imprégnée, Nébulisation, Pulvérisation

Appliquer le produit sur les mains, les surfaces à traiter, frottez, laissez agir, essuyer ou laissez sécher

Détergence et désinfection pour inox, acier et alu brossé

Détergence et désinfection pour surface plane et bureau

Détergence et désinfection pour salle de bain, sanitaires, vitres, robinetterie

Détergence et désinfection pour textile, ne déteint pas, ne laisse pas de traces

Conservation

La solution est utilisable après production :

- Issue de la production in situ machine Cleanea :
 - ✓ 5 mois pour les contenants noirs (protection contre les UV)
 - ✓ 2 mois pour les autres contenants

Conserver le récipient bien fermé, à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et bien ventilé.

Température de stockage optimale comprise entre 5 et 25 °C

Précautions d'emploi

Se reporter à la Fiche de Données de sécurité.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.

Pour les personnes allergiques, ce produit peut causer une légère irritation cutanée, port de gants conseillé